



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

OUDE BLAUWE WAALTJES

TECHNISCHE GEGEVENS

22cm lang x 4,2cm breed x 2,5-3cm dik

ca 105 st/m² met voegdikte 1mm (zo goed als tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de waaltjes kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot lichtjes verschillen. De ruwe kant is de bovenkant van de vloer, de gladde kant is de onderkant.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de waaltjes mooi gemengd worden.
- De waaltjes worden altijd in wildverband geplaatst. Dit betekent dat volledige waaltjes, halve en driekwart waaltjes naar eigen gevoel door elkaar worden geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 1 (à 2) mm aan te houden. De waaltjes zijn handgemaakt en de formaten kunnen onderling lichtjes variëren. Een goede plaatsing vraagt daarom ook net iets meer aandacht en tijd. Het plaatsen van de waaltjes in wildverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt er ook voor dat u het meest authentieke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De waaltjes kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/ lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een grijs mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De waaltjes best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.

- Voegkleur: zilvergrijs of oud wit. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de waaltjes, niet gelijk met de waaltjes. Dit zodat de vorm van de waaltjes nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De waaltjes zijn zeer vatbaar voor cementsluiser en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met cementsluiserverwijderaar indien nodig) zodat alle sluisers zijn verdwenen. Eens volledig uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering 'Remmers Funcosil AG impregnering of Lithofin Cotto Pre Wax'. Breng het materiaal op met een zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt aangeraden pas na 24 uur.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy Topbril of Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!