



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

## ALTE BLAUE 'WAALTJES'

### TECHNISCHE DATEN

22cm lang x 4,2cm breit x 2,2-2,5cm dick

ca 105 St/Qm mit Fugenbreite von 1 mm (praktisch gegeneinander)



*New Life*

Dies ist ein altes, recyceltes, handgefertigtes Produkt: die Formate der 'Waaltes' können untereinander leicht variieren.. Auch die Farbnuance kann von Charge zu Charge leicht abweichen.



Für Innegebrauch und überdachte Terrassen

*Dies ist ein altes recyceltes Produkt: bitte rechtzeitig bestellen weil recycelte Fliesen immer seltener werden.*

### VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die 'Waaltes' richtig gemischt werden.
- Die 'Waaltes' werden immer in wildem Verband gelegt. Das bedeutet, daß halbe, dreiviertel und ganze 'Waaltes' willkürlich durcheinander verlegt werden
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 1 (bis 2)mm anzuhalten. Die 'Waaltes' sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Die Verlegung in wildem Verband verhilft dazu, die vorgeschriebene Fugenbreite anzuhalten. Dieses Verfahren sorgt dafür, daß Sie das meist authentische Ergebnis mit einer damaligen Ausstrahlung bekommen werden.
- Die 'Waaltes' kurzzeitig benässen bevor sie verlegt werden, damit die Kleber/ Mörtel nicht zu schnell austrocknen kann.
- In grauen Mörtelbett oder ein dicker Kleber von 1cm zu legen.

- Die Fliesen am besten doppel verkleben: das bedeutet sowohl die Fliesen als den Untergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: Silbergrau oder alt Weiss. Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfügt.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die 'Waaltes', also nicht auf gleicher Höhe der 'Waaltes' liegen, so daß ihre Form noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.
- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden gut benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen. Die 'Waaltes' sind sehr anfällig für Zementschleier und bedürfen also eine gute Reinigung.
- Wenn die 'Waaltes' völlig ausgetrocknet sind, diese zwei (bis drei) Mal mit einem Imprägniermittel (Funcosil) einreiben. Dies erledigt sich am Besten mit einem Roller oder Schwamm.
- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Lithofin Wash & Clean).
- Und genießen Sie jetzt das schöne Ergebnis!

