



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

## ARTISANAL DINANT BLEU

### DONNÉES TECHNIQUES

28 x 28cm x 2cm d'épaisseur (environ 12,5 pièces/m<sup>2</sup>)

avec des joints d'une épaisseur de 2 mm (le plus près possible les uns des autres)

Il s'agit d'un nouveau produit naturel fabriqué à la main. La couleur et la taille des carreaux peuvent donc varier légèrement au sein d'un même lot et entre les différents lots de production.



À usage intérieur et extérieur.

*Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.*

### INSTALLING INSTRUCTIONS

- Il est très important que les tuiles soient bien mélangées.
- Les carreaux sont généralement posés en demi-brique.
- Nous recommandons de respecter une largeur de joint de 2 mm. Les carreaux sont fabriqués à la main, leur taille peut varier légèrement et leur pose correcte nécessite donc un peu plus de temps et d'attention.
- Les carreaux doivent être posés dans du ciment gris ou collés avec une colle de 3-4 mm.
- Les carreaux doivent être doublement collés, c'est-à-dire que le carreau et la chape doivent être recouverts de colle.
- Couleur du joint : gris argenté (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim) ou vieux blanc (15L de sable blanc - 15 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de chaux hydraulique grise ou de ciment gris). En cas de doute, demander au poseur de sol de poser un échantillon avant de jointoyer toute la surface.
- Le joint doit toujours être 1 mm plus profond que les carreaux, et non pas au ras de ceux-ci. Ainsi, la forme des carreaux reste visible et le mortier de jointoiment l'est moins.

- Avant de procéder au jointoiment, mouillez légèrement le sol. Jointoyez de petites surfaces à la fois et terminez bien à temps pour éviter l'apparition d'un voile de ciment.
- Lorsque les carreaux sont complètement secs, frottez-les 2 (ou 3) fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil).

### **Instructions funcosil :**

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.
  2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.
  3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
  4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.
  5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.
  6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement. Attendez que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde, et ajoutez une troisième couche si nécessaire.
- Entretien hebdomadaire avec un aspirateur et ensuite avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean/ berdy/ carlolin black soap).
  - Et maintenant, profitez du beau résultat !

