



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ARTISANAL DINANT BLEU

DONNÉES TECHNIQUES

28 x 28cm x 2cm d'épaisseur (environ 12,5 pièces/m²)

avec des joints d'une épaisseur de 2 mm (le plus près possible les uns des autres)

Il s'agit d'un nouveau produit naturel fabriqué à la main. La couleur et la taille des carreaux peuvent donc varier légèrement au sein d'un même lot et entre les différents lots de production.



À usage intérieur et extérieur.

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTALLING INSTRUCTIONS

- Il est très important que les tuiles soient bien mélangées.
- Les carreaux sont généralement posés en demi-brique.
- Nous recommandons de respecter une largeur de joint de 2 mm. Les carreaux sont fabriqués à la main, leur taille peut varier légèrement et leur pose correcte nécessite donc un peu plus de temps et d'attention.
- Les carreaux doivent être posés dans du ciment gris ou collés avec une colle de 3-4 mm.
- Les carreaux doivent être doublement collés, c'est-à-dire que le carreau et la chape doivent être recouverts de colle.
- Couleur du joint : gris argenté (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim) ou vieux blanc (15L de sable blanc - 15 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de chaux hydraulique grise ou de ciment gris). En cas de doute, demander au poseur de sol de poser un échantillon avant de jointoyer toute la surface.
- Le joint doit toujours être 1 mm plus profond que les carreaux, et non pas au ras de ceux-ci. Ainsi, la forme des carreaux reste visible et le mortier de jointoiment l'est moins.

- Avant de procéder au jointolement, mouillez légèrement le sol. Jointoyez de petites surfaces à la fois et terminez bien à temps pour éviter l'apparition d'un voile de ciment.
- Lorsque les carreaux sont complètement secs, les imprégner deux fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil AG).

Instructions Funcosil AG :

Appliquer le produit d'imprégnation uniquement lorsque le sol et les joints sont suffisamment secs (taux d'humidité < 6 %).

1. Bien secouer les flacons avant utilisation.
 2. Nous utilisons toujours un rouleau à peinture à poils et une brosse large.
 3. Verser le produit dans un bac (un bac à peinture est le plus pratique).
 4. Utiliser la brosse pour les bords, puis appliquer uniformément le produit d'imprégnation avec le rouleau. Veiller à ne pas appliquer une trop grande quantité en une seule fois afin d'éviter l'écaillage du produit.
 5. Si seule une brosse est utilisée, des traces peuvent apparaître.
 6. Appliquer le produit d'imprégnation à la fois horizontalement et verticalement. Attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la deuxième couche.
- Entretien hebdomadaire à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
 - Et maintenant, profitez du beau résultat !

