



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

DINANT ARTISANAL BLUE

DONNÉES TECHNIQUES

28 cm x 28 cm (ca 12,5 pièces/m²)

à largeur des joints de 2 mm (à poser le plus étroitement possible)

Il s'agit ici d'un nouveau produit naturel fait à la main, ce qui peut occasionner de légères variations de couleur et de taille des dalles dans 1 lot et entre les différents lots de production.



À usage intérieur et extérieur.

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les dalles.
- Les dalles se posent soit en appareillage droit, soit en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 mm. Les dalles sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps.
- À poser dans une couche de mortier gris ou avec une colle de 3 - 4mm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: gris d'argent ou vieux blanc. En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.
- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des dalles. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, humecter le sol légèrement. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer régulièrement afin d'éviter un voile de ciment.

- Quand les carreaux sont complètement séchés, nettoyez la surface (avec un enlève voile de ciment si nécessaire) jusqu'à ce que tous les voiles soient disparus. Quand l'ensemble est de nouveau sec, traitez la surface avec la liquide d'imprégnation "Remmers Funcosil AG impregnering" ou "Lithofin Vlekstop W". Appliquez le produit deux fois avec un rouleau à peindre, humide sur humide. Le produit peut mousser un peu pendant que vous l'appliquez. Après application, frottez le tout avec un chiffon propre de coton jusqu'à ce que tous les traits soient disparus. Ne marchez pas sur les carreaux pendant 24 heures.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Berdy Topbril ou Lithofin Wash & Clean)
- Et complaisez-vous maintenant du joli résultat!