



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

HANDWERKCLICHE FIRENZE BEIGE

TECHNISCHE DATEN

STREIFEN 40/50/ FREIE LÄNGEN x 2,5 - 3cm

mit Fugenbreite von 2 (bis 3) mm (möglichst eng an einander)

Dies ist ein eues, handgefertigtes Naturprodukt, wodurch die Farbe und das Format der Fliesen innerhalb einer bestimmten Charge und zwischen den verschiedenen Fertigungschargen leicht variieren können.



Innen- und Außengebrauch.

Dies ist ein neues, einzigartiges, handgefertigtes Produkt, das lediglich in kleinen Auflagen hergestellt wird: bitte rechtzeitig bestellen.

VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die Fliesen richtig gemischt werden.
- Die Fliesen sind entweder 40cm oder 50 cm breit und ihre Länge variiert, so daß sie immer abwechselnd in Streifen von jeweils 40cm und 50 cm verlegt werden können.
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 (bis 3)mm anzuhalten. Die Fliesen sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit.
- In Weißzement Mörtelbett oder in ein dicker Kleber von 1cm zu verlegen.
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Untergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: Creme-Beige. Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfugt. Wir empfehlen, eine weniger kontrastierende Fuge zu verwenden.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der Fliesen liegen, so daß die Form der Fliesen noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.

- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden leicht benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen, um Zementschleier zu vermeiden.
- Wenn die Fliesen völlig getrocknet sind, bitte die ganze Oberfläche reinigen (mit Zementschleierentferner wenn nötig), sodass alle Schleier verschwinden. Auf's Neue trocknen lassen und danach die Oberfläche mit dem Imprägnierungsmittel "Remmers Funcosil AG impregnering" oder "Lithofin Vlekstop W". Reiben Sie das Produkt zweimal nass auf nass ein mit einem weichen Streichroller. Es kann ein wenig schäumen während dem Auftragen. Nachdem der ganze Boden behandelt worden ist, bitte alles aufputzen mit einem sauberen Baumwolltuch, bis alle Striche weg sind. Bitte belaufen Sie den Boden nur nach 24 Stunden.
- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Berdy Topbril oder Lithofin Wash & Clean).
- Und genießen Sie jetzt das schöne Ergebnis!