



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

## VIEILLE TERRE-CUITE ORANGE-ROUGE

### DONNÉES TECHNIQUES

16 x 16cm/ 20cm x 20cm x 1,5-3cm d'épaisseur (en fonction des lots disponibles)  
ca 39 pièces/m<sup>2</sup> ou 25 pièces/m<sup>2</sup> (selon le format) à largeur de joints de 2 (à 3) mm (à poser le plus étroitement possible)



*New Life*

Il s'agit d'un ancien produit fait à la main recyclé: le format des dalles peut varier légèrement. Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement entre les différents lots de production. Voir les différentes photos sur ce site.



À usage intérieur et pour terrasses couvertes

*Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés deviennent de plus en plus rares.*

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les terres-cuites.
- Les dalles se posent généralement en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les terres-cuites sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps. La pose en appareillage à joints alternés aide à maintenir l'épaisseur des joints prescrite. Cette façon de pose vous garantira aussi le résultat le plus rural possible, reflétant au mieux l'apparence d'antan.
- Mouiller brièvement les dalles avant la pose de sorte que le mortier/ la colle ne sèche pas trop vite.
- À poser dans une couche de mortier gris ou dans une colle épaisse.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: crème-beige. En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les terres-cuites, donc pas à ras des terres-cuites. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer. Les dalles sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès lors un bon nettoyage.
- Quand les carreaux sont complètement séchés, nettoyez la surface (avec un enlève voile de ciment si nécessaire) jusqu'à ce que tous les voiles soient disparus. Quand l'ensemble est de nouveau sec, traitez la surface avec la liquide d'imprégnation "Remmers Funcosil AG impregnering" ou "Lithofin Cotto Pre Wax". Appliquez le produit deux fois avec un rouleau à peindre, humide sur humide. Le produit peut mousser un peu pendant que vous l'appliquez. Après application, frottez le tout avec un chiffon propre de coton jusqu'à ce que tous les traits soient disparus. Ne marchez pas sur les carreaux pendant 24 heures.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Berdy Topbril ou Lithofin Wash & Clean).
- Et complaisez-vous maintenant du joli résultat!