



# MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

## ALTE TERRAKOTTA TERRA-OKER-ORANGE

### TECHNISCHE DATEN

15,5 x 15,5cm/ 16,5 cm x 16,5 cm/ 1,5-3 cm dick ( je nach verfügbaren Produktionschargen)

ca 41 St/Qm oder ca 36 St/Qm (je nach Format) mit Fugenbreite von 2 (bis 3) mm (möglichst eng an einander)



*New Life*

Dies ist ein altes, recyceltes, handgefertigtes Produkt: die Formate der Fliesen können untereinander leicht variieren. Auch die Farbnuance kann von Charge zu Charge stark abweichen. Siehe die Bilder auf dieser Seite.

Für



Innengebrauch und überdachte Terrassen

bestellen weil

*Dies ist ein altes recyceltes Produkt: bitte rechtzeitig recycelte Fliesen immer seltener werden.*

### VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die Terrakottas richtig gemischt werden.
- Die Fliesen werden in Läuferverband gelegt.
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 (bis 3)mm anzuhalten. Die Terrakottas sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Die Verlegung in Läuferverband verhilft dazu, die vorgeschriebene Fugenbreite anzuhalten. Dieses Verfahren sorgt dafür, daß Sie das meist ländliche Ergebnis mit einer damaligen Ausstrahlung bekommen werden.
- Die Fliesen kurzzeitig benässen bevor sie verlegt werden, damit der Kleber/ Mörtel nicht zu schnell austrocknen kann.
- In grauen Mörtelbett oder in ein dicker Kleber zu legen.
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Untergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: crème-beige. Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfugt.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der Terrakottas liegen, so daß ihre Form noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.

- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden gut benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen. Die Fliesen sind sehr anfällig für Zementschleier und bedürfen also eine gute Reinigung.
- Wenn die Fliesen völlig getrocknet sind, bitte die ganze Oberfläche reinigen (mit Zementschleierentferner wenn nötig), sodass alle Schleier verschwinden. Auf's Neue trocknen lassen und danach die Oberfläche mit dem Imprägnierungsmittel "Remmers Funcosil AG impregnering" oder "Lithofin Cotto Pre Wax". Reiben Sie das Produkt zweimal nass auf nass ein mit einem weichen Streichroller. Es kann ein wenig schäumen während dem Auftragen. Nachdem der ganze Boden behandelt worden ist, bitte alles aufputzen mit einem sauberen Baumwolltuch, bis alle Striche weg sind. Bitte belaufen Sie den Boden nur nach 24 Stunden.
- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Berdy Topbril oder Lithofin Wash & Clean).
- Und genießen Sie jetzt das schöne Ergebnis!