



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

AMBACHTELIJKE TERRACOTTA BRUIN-GRIJS

TECHNISCHE GEGEVENS

2 beschikbare formaten:

17cm x 17cm x 2 à 2.5 cm (ca 34 stuks/m²)

met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)

22cm x 22cm x 2 à 2.5 cm (ca 20,5 stuks/m²)

met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)

Dit is een nieuw handgemaakt natuurproduct en daarom kan de kleur en het formaat van de tegels binnen 1 bepaald lot en tussen de verschillende productie-loten lichtjes variëren.



Binnen gebruik en overdekt terras

Dit is een nieuw uniek handgemaakt product dat slechts in kleinere oplages kan worden geproduceerd: gelieve dus tijdig te bestellen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de terracotta's mooi gemengd worden.
- De tegels worden meestal in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2(à 3) mm aan te houden. De terracotta's zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd. De plaatsing in halfsteensverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat u ook het meest landelijke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de lijm/ mortel niet te vlug drogen.
- Te plaatsen in een wit mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- Voegkleur: Steeds opvoegen/inwassen met een 'donkerder cementgrijze voegkleur'

- Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de terracotta's, niet gelijk met de terracotta's. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementslurper en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de vloeren volledig uitgedroogd zijn, **deze 1 keer** inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil). Aangezien ze de poriën al dichtgemaakt zijn tijdens de productie heeft deze vloer voldoende met 1 laag Funcosil.

Instructies funcosil:

1. Schud de flessen goed voor gebruik.
 2. Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
 3. Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
 4. Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna de verf gelijkmatig aan met de rol. Pas op dat je niet te veel in één keer aanbrengt om schilfering van het product te voorkomen.
 5. Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
 6. Breng de verf zowel horizontaal als verticaal aan.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin wash&clean).
 - En nu genieten van het mooie resultaat!

