



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

OUDE TERRACOTTA PLAVUIS ORANJE-GEEL-ROOD

TECHNISCHE GEGEVENS

25cm lang x 12,5cm breed x 2,3-3cm dik

ca 32 st/m² met voegdikte 3 (à 4) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot sterk verschillen. Zie de verschillende foto's op deze site.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de plavuizen mooi gemengd worden.
- De plavuizen worden altijd in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 3 (à 4) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd. De plaatsing in halfsteenverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een dikbedlijm van 0,5 à 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: crème-beige. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder contrasterende voeg te werken.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de tegels. Dit zodat de vorm van de plavuizen nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluiser en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, het oppervlak reinigen (met cementsluiserverwijderaar indien nodig) zodat alle sluisers zijn verdwenen. Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze 2 (à 3) keer (tot punt van verzadiging is bereikt) insmeren met de steenversteviger **KSE 300** van Remmers. Dit kan het makkelijkst met behulp van een rolletje of spons. Deze 6 à 8 weken laten uitdrogen. Eens volledig uitgedroogd, het oppervlak behandelen met de beschermingsimpregnering 'Remmers Funcosil AG impregnering of Lithofin Cotto Pre Wax'. Breng het materiaal op met een zachte verfrol tweemaal nat-in-nat. Het materiaal kan licht schuimen tijdens het aanbrengen. Eens het materiaal is aangebracht, het geheel oppoetsen met een propere katoenen doek tot alle aanbrenglijnen en aanzetten zijn verdwenen. Het belopen wordt aangeraden pas na 24 uur.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Berdy Topbril of Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!