



# MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

## ALTE TERRAKOTTA DIAMANT GRAU-BLAU

### TECHNISCHE DATEN

22,5cm lang x 13cm breit x 1,8-2,5cm dick

ca 68 St/Qm mit Fugenbreite von 2 (bis 3) mm (möglichst eng an einander)



*New Life*

Dies ist ein altes, recyceltes, handgefertigtes Produkt: die Formate der Fliesen können untereinander leicht variieren. Auch die Farbnuance kann von Charge zu Charge abweichen.



Für Innengebrauch und überdachte Terrassen

*Dies ist ein altes recyceltes Produkt: bitte rechtzeitig bestellen weil recycelte Fliesen immer seltener werden.*

### VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die Rauten richtig gemischt werden.
- Die Rauten werden immer in eine größere Rautenform verlegt, wobei die Diagonalen gegen einander gelegt werden.
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 (bis 3)mm anzuhalten. Die Fliesen sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit.
- Die Fliesen kurzzeitig benässen bevor sie verlegt werden, damit der Mörtel/ Kleber nicht zu schnell austrocknen kann.
- In grauen Mörtelbett oder in ein dicker Kleber von 1cm zu legen.
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Untergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: Silbergrau oder alt weiss. Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfügt.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der Terrakottas liegen, so daß ihre Form noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.

- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden gut benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen. Die Fliesen sind sehr anfällig für Zementschleier und bedürfen also eine gute Reinigung.
- Wenn die Fliesen völlig getrocknet sind, bitte die ganze Oberfläche reinigen (mit Zementschleierentferner wenn nötig), sodass alle Schleier verschwinden. Auf's Neue trocknen lassen und danach die Oberfläche mit dem Imprägnierungsmittel "Remmers Funcosil AG impregnering" oder "Lithofin Cotto Pre Wax". Reiben Sie das Produkt zweimal nass auf nass ein mit einem weichen Streichroller. Es kann ein wenig schäumen während dem Auftragen. Nachdem der ganze Boden behandelt worden ist, bitte alles aufputzen mit einem sauberen Baumwolltuch, bis alle Striche weg sind. Bitte belaufen Sie den Boden nur nach 24 Stunden.
- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Berdy Topbril oder Lithofin Wash & Clean).
- Und genießen Sie jetzt das schöne Ergebnis!