MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE WAALZIEGEL ROUGE ANTIQUE

TECHNISCHE DATEN

24 cm lang x 5,5 cm breit x 2,2 bis 3 cm dick

Estrich: -3,3 cm für Fliesen und Kleber ohne Entkopplungsmatte. Bei Verwendung einer Entkopplungsmatte ist die erforderliche Aufbauhöhe mit dem Fliesenleger abzuklären.

ca. 63 St./m² bei 1 mm Fugenbreite (nahezu fugenlos verlegen).

(ca. 40 kg/m²)



Dies ist ein altes, wiederverwendetes, handgefertigtes Produkt. Die Maße der Ziegel können leicht variieren. Auch die Farbtöne können sich von Charge zu Charge geringfügig unterscheiden. Die raue Seite ist die Oberseite, die gesägte Seite die Unterseite.



Für Innenräume und überdachte Terrassen

Da es sich um ein altes, wiederverwendetes Produkt handelt, empfehlen wir eine frühzeitige Bestellung: Solche historischen Böden werden immer seltener.

VERLEGEANLEITUNG

- Die Ziegel müssen vor der Verlegung gut durchmischt werden.
- Die Ziegel werden stets im wilden Verband verlegt. Dabei werden ganze, halbe und Dreiviertelziegel nach eigenem Ermessen gemischt.
- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 1 bis 2 mm. Da die Ziegel handgefertigt sind, können ihre Maße leicht variieren. Eine sorgfältige Verlegung erfordert daher etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Der wilde Verband erleichtert die Einhaltung der Fugenbreite und sorgt für ein besonders authentisches, historisches Erscheinungsbild.
- Die Ziegel vor dem Verlegen kurz anfeuchten, damit Mörtel oder Kleber nicht zu schnell trocknet.
- In einem weißen Mörtelbett oder mit ca. 1 cm dick aufgetragenem Mittelbettkleber verlegen.
- Wir empfehlen das Buttering-Floating-Verfahren: Kleber sowohl auf die Ziegel als auch auf den Estrich (Untergrund) auftragen.

- Fugenfarbe: Cremebeige (10 l weißer Sand – 20 l Dünensand – 10 l Weißzement – 0,5 l gelber Lehmsand; auch Farbton Jasmin ist möglich). Im Zweifel vor dem Verfugen der gesamten Fläche eine Musterfuge vom Fliesenleger anlegen lassen.
  Wir empfehlen einen möglichst kontrastarmen Fugenfarbton.
- Die Fugen dürfen etwa 1 mm tiefer als die Ziegeloberfläche liegen. So bleibt die Form der Ziegel gut sichtbar, während die Fugen weniger auffallen.
- Den Boden vor dem Verfugen gründlich anfeuchten. Nur kleine Flächen auf einmal verfugen und zeitnah sorgfältig abwischen. Die Ziegel sind sehr anfällig für Zementschleier und müssen daher gründlich gereinigt werden.

- Sobald die Ziegel vollständig getrocknet sind, zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) behandeln.

Anwendungshinweise für Funcosil AG:

Das Imprägniermittel nur auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend getrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt unter 6 %).

  - Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
  - Wir verwenden eine Malerrolle mit Flor und einen breiten Pinsel.
  - Das Produkt in eine Farbwanne gießen.
  - Die Ränder mit dem Pinsel bearbeiten, anschließend das Imprägniermittel gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Nicht zu viel auf einmal verwenden, damit das Produkt nicht abblättert.
  - Bei ausschließlicher Verwendung eines Pinsels können Streifen entstehen.
  - Das Imprägniermittel waagerecht und senkrecht auftragen. Die erste Schicht vollständig trocknen lassen, bevor die zweite aufgetragen wird.

- Wöchentliche Pflege: zuerst staubsaugen, danach mit einer pflegenden Seife reinigen (Lithofin Wash & Clean).

- Und nun genießen Sie das schöne Ergebnis!

