MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

VIEILLE WAALTJES ROUGE ANTIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

24cm longueur x 5,5cm largeur x 2.2 à 3 cm d'épaisseur

Chape -3.3cm carreaux et colle sans natte de désolidarisation. Si une natte est utilisée, il faut demander au carreleur quelle épaisseur doit être prévue.

Environ 63 st/m² pièces/m² avec une largeur de joint de 1mm (aussi rapprochées que possible).

(environ 40 kg/m²)



Il s'agit d'un ancien produit fait à la main recyclé: le format des dalles peut varier légèrement. Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement entre les différents lots de production. Le côté scié est le bas, le côté brut est le haut de la tuile.



À usage intérieur et pour terrasses couvertes

Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés deviennent de plus en plus rares.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les 'Waaltjes'.
- Les 'Waaltjes' se posent toujours en appareillage sauvage. Cela signifie que les boutisses, les panneresses et les trois-quarts de brique s'alternent aléatoirement.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 1 (à 2 mm). Les 'Waaltjes' sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps. La pose des 'Waaltjes' en appareil sauvage aide à maintenir l'épaisseur des joints prescrite. Cette façon de pose vous garantira aussi le résultat le plus authentique possible, reflétant au mieux l'apparence d'antan.
- Mouiller brièvement les 'Waaltjes' avant la pose de sorte que le mortier/ la colle ne sèche pas trop vite.
- À poser dans une couche de mortier blanc ou dans une colle de 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.

- Couleur du joint: Crème-beige (10L de sable blanc - 20 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de soufre jaune (Jasmin est aussi possible).
- En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.
- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les 'Waaltjes', donc pas à ras des 'Waaltjes'. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer. Les 'Waaltjes' sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès lors un bon nettoyage.
- Lorsque les carreaux sont complètement secs, les imprégner deux fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil AG).

Instructions Funcosil AG :

Appliquer le produit d'imprégnation uniquement lorsque le sol et les joints sont suffisamment secs (taux d'humidité < 6 %).

1. Bien secouer les flacons avant utilisation.
2. Nous utilisons toujours un rouleau à peinture à poils et une brosse large.
3. Verser le produit dans un bac (un bac à peinture est le plus pratique).
4. Utiliser la brosse pour les bords, puis appliquer uniformément le produit d'imprégnation avec le rouleau. Veiller à ne pas appliquer une trop grande quantité en une seule fois afin d'éviter l'écaillage du produit.
5. Si seule une brosse est utilisée, des traces peuvent apparaître.
6. Appliquer le produit d'imprégnation à la fois horizontalement et verticalement. Attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la deuxième couche.

- Entretien hebdomadaire à l'aide d'un aspirateur, suivi d'un nettoyage avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).
- Et maintenant, profitez du beau résultat !

