MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE TERRAKOTTA DIAMANT ROUGE ANTIQUE

TECHNISCHE DATEN

23 × 12 cm – 1,8 bis 2,5 cm dick
Estrich: 2,8 cm für Fliesen und Kleber ohne Entkopplungsmatte. Bei Verwendung einer Entkopplungsmatte muss die erforderliche Aufbauhöhe mit dem Fliesenleger abgestimmt werden. Ca. 68 Stück/m² bei einer Fugenbreite von 2 (bis 3) mm (möglichst eng verlegen).



Dies ist ein altes, wiederverwendetes, handgefertigtes Produkt. Die Fliesen können geringfügig in ihren Abmessungen variieren. Auch die Farbnuancen können von Charge zu Charge unterschiedlich sein. Die gesägte Seite ist die Unterseite, die raue Seite die Oberseite.



Für Innenräume und überdachte Terrassen

Dies ist ein altes, wiederverwendetes Produkt: Bitte rechtzeitig bestellen, da historische, wiederverwendete Bodenfliesen immer seltener werden.

VERLEGEANLEITUNG

- Es ist sehr wichtig, die rautenförmigen Fliesen gut zu mischen.
- Die Rauten werden immer zu einem größeren Rautenmuster verlegt, wobei die diagonalen Kanten aneinanderliegen. Die gesägte Seite muss nach unten, die raue Seite nach oben zeigen!
- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 2 (bis 3) mm. Da die Fliesen handgefertigt sind und leicht unterschiedliche Abmessungen haben können, erfordert eine sorgfältige Verlegung etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit.
- Die Fliesen vor dem Verlegen kurz anfeuchten, damit Mörtel bzw. Kleber nicht zu schnell austrocknen.
- In ein weißes Mörtelbett oder in ein 1 cm dickes Dickbettkleberbett verlegen.

- Die Fliesen möglichst im Buttering-Floating-Verfahren verkleben, d. h. sowohl die Fliese als auch den Estrich (Untergrund) mit Kleber bestreichen.
- Fugenfarbe: Cremebeige (10 l weißer Sand – 20 l Dünensand – 10 l Weißzement – 0,5 l gelber Lehmsand; Jasmin ist ebenfalls möglich). Im Zweifelsfall sollte der Fliesenleger vor dem Verfugen der gesamten Fläche eine Musterfuge anlegen. Wir empfehlen eine Fugenfarbe mit geringem Kontrast.
- Die Fugen dürfen etwa 1 mm tiefer als die Fliesen liegen und sollten nicht bündig mit den Rauten abschließen. So bleibt die Rautenform gut erkennbar und die Fuge tritt optisch in den Hintergrund.
- Vor dem Verfugen den Boden gut anfeuchten. Jeweils nur kleine Flächen verfugen und rechtzeitig sorgfältig abwischen. Die Fliesen sind sehr anfällig für Zementschleier und müssen daher gründlich gereinigt werden.
- Nachdem die Fliesen vollständig getrocknet sind, zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) behandeln.

Anwendungshinweise für Funcosil AG:

Das Imprägniermittel erst auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend getrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt < 6 %).

  - Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
  - Wir verwenden stets eine Farbrolle mit Flor und einen breiten Pinsel.
  - Das Produkt in eine Schale geben (am besten eignet sich eine Farbwanne).
  - Für die Ränder den Pinsel verwenden und anschließend das Imprägniermittel mit der Rolle gleichmäßig auftragen. Nicht zu viel Produkt auf einmal auftragen, um ein Abblättern der Beschichtung zu vermeiden.
  - Bei ausschließlicher Verwendung eines Pinsels können Streifen entstehen.
  - Das Imprägniermittel sowohl waagerecht als auch senkrecht auftragen. Die erste Schicht trocknen lassen, bevor die zweite aufgetragen wird.

- Wöchentliche Pflege: zuerst staubsaugen, anschließend mit einer pflegenden Seife reinigen (Lithofin Wash & Clean).

Und jetzt das schöne Ergebnis genießen!

