MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

OUDE TERRACOTTA DIAMANT ROUGE ANTIQUE

TECHNISCHE GEGEVENS

23 x 12 -1.8 à 2.5cm dik
Chape -2.8cm tegels en lijm zonder ontkoppelingsmat als er gewerkt wordt met een mat moet dit nagevraagd worden aan de vloerder hoeveel dikte er moet voorzien worden.
ca 68 st/m² met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot verschillen. De gezaagde kant is de onderkant, de ruwe kant is de bovenkant.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de ruitjes mooi gemengd worden.
- De ruitjes worden altijd in een grotere ruitvorm geplaatst, waarbij de diagonale kanten tegen elkaar komen te liggen. De gezaagde kant moet naar beneden geplaatst worden, de ruwe kant naar boven!
- We raden u aan om een voegbreedte van 2(à 3) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer tijd en aandacht.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een wit mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.

- Voegkleur: crème-beige (10L wit zand – 20 L duinzand – 10LWitte cement – 0.5L gele zavel (Jasmijn kan ook)). Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder contrasterende voeg te werken.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de ruitjes. Dit zodat de vorm van de ruitjes nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluier en moeten dus goed gereinigd worden.

- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze 2 keer inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil AG).

Instructies Funcosil AG:

Het impregneermiddel enkel aanbrengen wanneer vloer en voegen voldoende uitgedroogd zijn. (vochtpercentage < 6%)

- Schud de flessen goed voor gebruik.
- Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
- Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
- Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna het impregneermiddel gelijkmatig aan met de rol. Pas op dat je niet te veel in één keer aanbrengt om schilfering van het product te voorkomen.
- Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
- Breng het impregneermiddel zowel horizontaal als verticaal aan. Wacht tot de eerste laag droog is voordat je de tweede laag aanbrengt.

- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean).

- En nu genieten van het mooie resultaat!

-

