MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE TERRAKOTTA-PLATTEN ROUGE ANTIQUE

TECHNISCHE DATEN

24 cm lang x 11,5 cm breit x 2,2 bis 3 cm stark

Estrich -3,3 cm für Fliesen und Kleber ohne Entkopplungsmatte; bei Verwendung einer Matte ist die erforderliche Aufbauhöhe mit dem Fliesenleger abzuklären.

ca. 36 St./m² bei 3 bis 4 mm Fugenbreite (möglichst eng verlegen)

New Life

Dies ist ein altes, wiederverwendetes, handgefertigtes Produkt. Die Fliesenformate können leicht variieren. Auch die Farbtöne können sich je nach Charge deutlich unterscheiden. Die gesägte Seite ist die Unterseite, die raue Seite die Oberseite.

- Indoor & Covered -

Für Innenräume und überdachte Terrassen

Dies ist ein altes, wiederverwendetes Produkt. Bitte rechtzeitig bestellen, da historische, wiederverwendete Bodenbeläge immer seltener werden.

VERLEGEANLEITUNG

- Es ist sehr wichtig, die Platten gut zu mischen.
- Die Platten werden im Halbverband, im wilden Verband oder im Ellenbogenverband verlegt.
- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 2 bis 3 mm. Die Fliesen sind handgefertigt und können leicht in der Größe variieren. Eine fachgerechte Verlegung erfordert daher etwas mehr Sorgfalt und Zeit.
- Die Fliesen vor dem Verlegen kurz anfeuchten, damit der Mörtel nicht zu schnell trocknet.
- In einem grauen Mörtelbett oder mit Dickbettkleber (1 cm) verlegen.
- Die Fliesen vorzugsweise im Buttering-Floating-Verfahren verkleben, d. h. sowohl die Fliese als auch den Estrich (Untergrund) mit Kleber bestreichen.
- Fugenfarbe: Cremebeige (10 l weißer Sand – 20 l Dünensand – 10 l Weißzement – 0,5 l gelber Lehm (auch Jasmin möglich)). Im Zweifel vor dem vollständigen Verfugen eine Musterfläche vom Fliesenleger anlegen lassen.

Wir empfehlen eine Fugenfarbe mit geringem Kontrast.

- Die Fuge darf 1 mm tiefer als die Fliesen liegen, nicht bündig. So bleibt die Form der Platten sichtbar und die Fuge tritt optisch zurück.
- Vor dem Verfugen den Boden gründlich anfeuchten. Jeweils kleine Flächen verfugen und rechtzeitig sorgfältig abwischen. Die Fliesen sind sehr anfällig für Zementschleier und müssen gründlich gereinigt werden.
- Nach vollständiger Trocknung die Fliesen zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) behandeln.

Anleitung für Funcosil AG:

Das Imprägniermittel erst auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend getrocknet sind (Restfeuchte unter 6 %).

  - Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
  - Wir verwenden eine Farbrolle mit Flor und einen breiten Pinsel.
  - Das Produkt in eine Farbwanne gießen.
  - Mit dem Pinsel die Ränder bearbeiten, danach das Imprägniermittel mit der Rolle gleichmäßig auftragen. Nicht zu viel auf einmal auftragen, um ein Abblättern des Produkts zu vermeiden.
  - Bei ausschließlicher Verwendung eines Pinsels können Streifen entstehen.
  - Das Imprägniermittel sowohl waagerecht als auch senkrecht auftragen. Die erste Schicht trocknen lassen, bevor die zweite aufgetragen wird.

- Wöchentliche Pflege: erst staubsaugen, anschließend mit einer rückfettenden Seife (Lithofin Wash & Clean) reinigen.
- Und nun das schöne Ergebnis genießen!

