MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE WAALZIEGEL VIOLINE

TECHNISCHE DATEN

23 cm lang x 6,5 cm breit x 1,5 bis 2 cm dick

Estrich: -2,3 cm für Fliesen und Kleber ohne Entkopplungsmatte. Bei Verwendung einer Matte muss die nötige Aufbauhöhe mit dem Fliesenleger geklärt werden.

ca. 63 Stück/m² bei 1 mm Fugenbreite (nahezu fugenlos verlegen).

(ca. 40 kg/m²)



Dieses handgefertigte Produkt stammt aus der Wiederverwendung alter Materialien. Die Maße der Ziegel können leicht variieren, ebenso die Farbtöne je nach Charge. Die raue Seite liegt oben, die gesägte Seite unten.



Für Innenräume und überdachte Terrassen

Dieses Produkt besteht aus wiederverwendetem Altmaterial. Bitte frühzeitig bestellen, da alte, wiedergewonnene Böden immer seltener werden.

VERLEGEANLEITUNG

- Die Ziegel müssen vor dem Verlegen gut durchmischt werden.
- Die Ziegel werden stets im unregelmäßigen Verband verlegt. Ganze, halbe und Dreiviertelziegel werden dabei nach eigenem Ermessen gemischt.
- Wir empfehlen eine Fugenbreite von 1 bis 2 mm. Da die Ziegel handgefertigt sind, können ihre Maße leicht variieren. Eine sorgfältige Verlegung erfordert daher etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Der unregelmäßige Verband erleichtert die Einhaltung der Fugenbreite und sorgt für ein besonders authentisches, historisches Erscheinungsbild.
- Die Ziegel vor dem Verlegen kurz anfeuchten, damit Mörtel bzw. Kleber nicht zu schnell trocknet.
- In weißem Mörtelbett oder mit 1 cm dick aufgetragenem Mittelbettkleber verlegen.
- Die Ziegel möglichst im Buttering-Floating-Verfahren verkleben: sowohl die Ziegel als auch den Estrich (Untergrund) mit Kleber bestreichen.
- Fugenfarbe: Cremebeige (10 l weißer Sand, 20 l Dünensand, 10 l Weißzement, 0,5 l gelber Sand; auch Jasmin möglich). Im Zweifelsfall zuerst eine Probefuge anlegen lassen,

bevor die gesamte Fläche verfugt wird. Wir empfehlen eine wenig kontrastierende Fugenfarbe.

- Die Fugen dürfen 1 mm tiefer als die Ziegeloberfläche liegen, nicht bündig. So bleibt die Ziegelform erkennbar und die Fuge tritt optisch zurück.
- Vor dem Verfugen den Boden gründlich anfeuchten. Nur kleine Flächen auf einmal verfugen und rechtzeitig sorgfältig abwischen. Die Ziegel sind sehr anfällig für Zementschleier und müssen gründlich gereinigt werden.
- Nach vollständiger Trocknung die Ziegel zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) behandeln.

Anwendungshinweise für Funcosil AG:

Imprägniermittel nur auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend getrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt unter 6 %).

  - Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
  - Wir verwenden eine Farbrolle mit Flor und einen breiten Pinsel.
  - Das Produkt in eine Farbwanne gießen.
  - Mit dem Pinsel die Ränder bearbeiten, danach das Mittel mit der Rolle gleichmäßig auftragen. Nicht zu viel auf einmal verwenden, um Abblättern zu vermeiden.
  - Bei ausschließlicher Verwendung eines Pinsels können Streifen entstehen.
  - Das Mittel waagerecht und senkrecht auftragen. Die erste Schicht vor dem zweiten Auftrag trocknen lassen.

- Wöchentliche Pflege: erst staubsaugen, dann mit einer pflegenden Seife reinigen (Lithofin Wash & Clean).

- Und jetzt das schöne Ergebnis genießen!

