MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ALTE TERRAKOTTA DIAMANT IVOOR

TECHNISCHE DATEN
23 x 12 Lange-1.8 à 2.5cm dick
ca 68 St/m² mit Fugenbreite von 2 (bis 3) mm (möglichst eng an einander)



Dies ist ein altes, recyceltes, handgefertigtes Produkt: die Formate der Fliesen können untereinander leicht variieren. Auch die Farbnuance kann von Charge zu Charge abweichen.
Die gesägte Seite ist die Unterseite, die raue Seite ist die Oberseite.



Für Innengebrauch und überdachte Terrassen

Dies ist ein altes recyceltes Produkt: bitte rechtzeitig bestellen weil recycelte Fliesen immer seltener werden.

VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daβ die Rauten richtig gemischt werden.
- Die Rauten werden immer in eine größere Rautenform verlegt, wobei die Diagonalen gegen einander gelegt werden.
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 (bis 3)mm anzuhalten. Die Fliesen sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit.
- Die Fliesen kurzzeitig benässen bevor sie verlegt werden, damit der Mörtel/ Kleber nicht zu schnell austrocknen kann.
- In weißes Mörtelbett oder in ein dicker Kleber von 1cm zu legen.
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Üntergrund mit Kleber reiben.

- Fugenfarbe: Creme-Beige (10 l Weißsand – 20 l Dünensand – 10 l Weißzement – 0,5 l gelber Sand (Jasmin ist ebenfalls möglich)). Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger bitten, ein Muster anzubringen, bevor die gesamte Fläche verfugt wird. Wir empfehlen, eine weniger kontrastreiche Fuge zu verwenden.Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der Terrakottas liegen, so daβ ihre Form noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.
- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden gut benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen. Die Fliesen sind sehr anfällig für Zementschleier und bedürfen also eine gute Reinigung.
- Sobald die Fliesen vollständig ausgetrocknet sind, diese zweimal mit einem Imprägniermittel (Funcosil AG) einreiben.

Anweisungen Funcosil AG:

Das Imprägniermittel nur auftragen, wenn Boden und Fugen ausreichend ausgetrocknet sind (Feuchtigkeitsgehalt < 6 %).

1. Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
2. Wir verwenden stets eine Farbrolle mit Flor sowie einen breiten Pinsel.
3. Das Produkt in eine Schale gießen (eine Farbwanne ist dafür am praktischsten).
4. Die Ränder mit dem Pinsel bearbeiten und anschließend das Imprägniermittel gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Darauf achten, nicht zu viel Produkt auf einmal aufzutragen, um ein Abblättern des Produkts zu vermeiden.
5. Wird ausschließlich ein Pinsel verwendet, können Streifen entstehen.
6. Das Imprägniermittel sowohl horizontal als auch vertikal auftragen. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht warten, bis die erste Schicht trocken ist.

- Wöchentliche Pflege mit einem Staubsauger und anschließend mit einer pflegenden Seife (Lithofin Wash & Clean).
- Und nun das schöne Ergebnis genießen!

